

Klaipėdos automatiniais telefonais kalbėti taisyklės

Anweisung zur Benutzung des automatischen Fernsprechers in Klaipėda

I. Bendri nurodymai

Visą laiką, kol telefonu nekalbama, telefono triūbelė turi būti padėta ant aparato šakutės, arba pakabinta ant kabelio, kuris yra įtaisytas prie sienos telefono aparatų. Telefono abonentas gali būti iššauktas tik tada, kai jo telefono triūbelė yra padėta įai skirtoje vietoje, todėl be reikalo ją nuiminėti arba laikyti nuimtą negalima.

Kalbant telefono triūbelės telefoną (klausytuvą) visą laiką reikia laikyti prie ausies. Triūbelės mikrofonas (ragelis) turi būti laikomas 3—5 centimetrų atstumu nuo burnos. Kalbėti reikia aiškiai, vidutinišku greičiu.

Abonentas atsako už visus telefono įrengimo mechaniskus gedimus ir jam įtaisytus Pašto Valdybos prietaisus. Už jų pražudymą ar sugadinimą, išskyrus atsitikimus, kai tie prietaisai žūva ar sugenda per gaisrą, potvynį ar kitokias nenugalimas nelaimės, jis turi sumokėti prietaisų kainą arba jų pataisymo išlaidas. Todėl su aparatais reikia elgtis atsargiai ir švariai juos užlaikyti.

Siaučiant audroms patariama telefonais nekalbėti, nežiūrint to, kad visi telefonai yra aprūpinti žaibulaidžiais, kurie apsaugoja telefono įrengimus nuo pašalinės elektros srovės. Per visą audros laikotarpį patariama neliesiti rankomis aparatų ir kambary išvežiotų laidų, o ypač išsikūšusių metalinių dalių, kad apsaugojus nuo galimų nelaimių.

2. Vietos abonentų iššaukimas

Vietos abonentui iššaukti visų pirma abonentų sąraše reikia surasti jo numerį, tada nuimti nuo šakutės telefono triūbelę, kurioje tuojau pasigirsta stoties signalas (nuolatinis karkiantis tonas). Šitas signalas rodo, kad viskas yra tvarkoje ir galima pradėti šaukti reikalingo abonto numerį. Jei triūbelėje signalo nesigirdi, tai tas reiškia, kad telefono aparate, linijoje arba stoties įrengimuose yra gedimas.

Tolimesnis vietos telefono abonto šaukimas atliekamas pagal numerį skritulio. Jei reikia, pav., iššaukti abonentą Nr. 3015, tai nepadedant į vietą telefono triūbelės, reikia atlikti šiuos veiksmus:

I. Allgemeine Anweisung

Solange der Fernsprecher nicht benutzt wird, muß der Handapparat auf der Gabel des Apparats liegen oder an den Haken gehängt werden, der an den Wand-Apparaten angebracht ist. Der Teilnehmer kann nur dann angerufen werden, wenn der Handapparat an seinem bestimmten Platz liegt, deshalb darf dieser nicht unnötig von seinem Platz entfernt werden.

Während des Sprechens muß der Hörer des Handapparats die ganze Zeit am Ohr gehalten werden. Der Sprechtrichter des Handapparats ist in 3—5 cm Entfernung vom Munde zu halten. Die Sprache muß deutlich und von einer mittleren Geschwindigkeit sein.

Der Teilnehmer haftet für etwaige Beschädigungen der Fernsprecheinrichtungen und für die bei ihm aufgestellten Apparaturen. Für die abhandengekommenen Apparaturen oder deren Beschädigungen ausschließlich der Fälle, in denen diese durch Feuersbrunst, Hochwasser oder andere unabwendbare Unglücksfälle vernichtet oder beschädigt werden, hat der Teilnehmer den Preis dieser Apparaturen oder die Instandsetzungskosten zu entrichten. Es wird daher empfohlen mit den Apparaten vorsichtig umzugehen und diese stets sauber zu halten.

Obleich die Apparate und deren Einrichtungen gegen den elektrischen Strom von außen durch Blitzableiter geschützt sind, so ist es trotzdem ratsam während des Gewitters den Fernsprecher nicht zu benutzen. Um sich gegen mögliche Unglücksfälle zu schützen, ist es ratsam, während der ganzen Zeit des Unwetters nicht mit den Zimmerleitungen, insbesondere aber mit den hervorstehenden Metallteilen in Berührung zu kommen.

2. Herstellung einer Verbindung

Um eine Verbindung herzustellen, ist vor allem die Rufnummer des erforderlichen Teilnehmers im Verzeichnis ausfindig zu machen, dann der Handapparat abzunehmen und auf das Hörzeichen (dauernder rollender Summerton) zu achten. Dieses Signal zeigt dem Teilnehmer an, daß alles in Ordnung ist und mit der Wahl begonnen werden kann. Hört man den Summerton nicht — liegt eine Störung im Amt oder im Apparat vor. Ist alles in Ordnung, erfolgt weitere Wahl mittels der Wählscheibe, z. B. sollte Teilnehmer Nr. 3015 angerufen werden, so ist ohne Auflegen des Handapparates folgendes auszuführen: